

# ROE-TOPOS

Ahuyentador solar resistente al agua

## ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

**LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
Y GUARDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**

### **PRECAUCIONES**

Este aparato contiene baterías que no pueden ser reemplazadas. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

### **CARACTERÍSTICAS DEL APARATO**

**Modelo:** AR06

**Voltaje:** 4.5 V ---

**Resistencia al agua:** IP67

**Alimentación:** célula solar con Pila Li-ion interna recargable


**Modo de trabajo:** 4 pulsos sónicos diferentes emitidos aleatoriamente.

**Reserva de energía:** una carga completa solar durará hasta 25 días.

**Área de cobertura:** hasta 650 m<sup>2</sup>.

### **INSTALACIÓN**

1. Enrosque ambas partes del tubo. Use una estaca de madera o una varilla de acero para hacer un agujero antes de clavarlo en el suelo. No use un martillo o fuerza excesiva para hacerlo, puede causar daños al aparato.
2. Inserte el tubo del dispositivo en el suelo, dejando hasta 3/4 del tubo enterrado bajo tierra.
3. Limpie el panel solar de suciedad, nieve o hielo en invierno, o el rendimiento de la célula solar disminuirá.
4. Antes del primer uso, cargar 2 días al sol sin encenderlo.
5. Para activar, presione el botón de encendido.
6. Distancia de instalación sugerida: Aproximadamente 25 m. de distancia entre 2 unidades.



**IP67 - ESTANCO AL POLVO Y A LA INMERSIÓN TEMPORAL EN AGUA:** Resiste la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.

- Se carga con energía solar. No necesita baterías adicionales para funcionar.
- Una vez cargado puede funcionar hasta 25 días ininterrumpidamente.
- Su tubo de 24 cm de largo se clava en el suelo a mayor profundidad y con mayor firmeza, para ahuyentar a los animales de madriguera escondidos bajo el suelo.

- Ahuyenta topos, ardillas, ratones de campo y otros roedores de madriguera sin dañarlos.
- Una vez activado, tarda de 7 a 14 días antes de que los topos y ardillas se alejen de la zona.
- Emite en 4 intervalos diferentes para que el topo no se acostumbre:  
2" ON + 10 " Off  
3" ON + 20 " Off  
4" ON + 30 " Off  
5" ON + 40 " Off

**ADVERTENCIA:** La compañía garantiza el contenido. El usuario será responsable de los daños causados por incumplimiento total o parcial de las instrucciones de la etiqueta (conservación, almacenaje y condiciones de uso).

### **ELIMINACIÓN DEL APARATO**



El símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato indica que debe ser eliminado en un punto de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. No desechar con la basura doméstica. De esta manera contribuye a la mejora y cuidado del medio ambiente.



### **Distribuido por:**

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
Viladomat 321 5º - 08029 Barcelona (España)  
Tel. 93 495 25 00 – [www.massoconsumo.com](http://www.massoconsumo.com)

# ROE-TOPOS

Afugentador solar resistente à água

## PT    MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO E GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.**

### **PRECAUÇÕES**

Este aparelho contém baterias que não podem ser substituídas. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou tiverem recebido formação apropriada sobre o uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos que isso implica. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a efetuar pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

### **CARACTERÍSTICAS DO APARELHO**

**Modelo:** AR06

**Voltagem:** 4.5 V ----

**Resistência à  
água:** IP67

**Alimentação:** célula solar com Pilha Li-ião interna recarregável


**Modo de trabalho:** 4 impulsos sónicos diferentes emitidos aleatoriamente.

**Reserva de energia:** uma carga solar completa pode durar 25 dias.

**Área de cobertura:** até 650 m<sup>2</sup>.

### **INSTALAÇÃO**

1. Enrosque as duas partes do tubo. Use uma estaca de madeira ou uma vareta de aço para fazer um furo antes de o cravar no solo. Não use martelo ou uma força excessiva para o fazer. Isso poderia provocar danos no aparelho.
2. Insira o tubo do dispositivo no solo, deixando até  $\frac{3}{4}$  do tubo enterrados sob a terra.
3. Limpe o painel solar eliminando a sujidade e a neve ou gelo no inverno; caso contrário, o rendimento da célula solar diminuirá.
4. Antes da primeira utilização, carregue-o durante 2 dias ao sol sem o ligar.
5. Para o ativar, pressione o botão de ligação.
6. Distância de instalação sugerida: Aproximadamente 25 m. de distância entre 2 unidades.



**IP67 - ESTANQUE AO PÓ E À IMERSÃO TEMPORÁRIA EM ÁGUA:** Resiste à imersão completa a 1 metro durante 30 minutos.

- Carrega-se com energia solar. Não necessita de baterias adicionais para funcionar.
- Depois de carregado pode funcionar ininterruptamente durante 25 dias.

- O seu tubo de 24 cm de comprimento é cravado no solo a uma maior profundidade e com uma maior firmeza, para afugentar os animais de toca escondidos sob o solo.
- Afugenta toupeiras, esquilos, ratos de campo e outros roedores de toca sem os danificar.
- Depois de ativado, demora 7 a 14 dias a afastar as toupeiras e esquilos da zona.
- Emite em 4 intervalos diferentes, para que as toupeiras não se habituem:  
2" ON + 10 " Off  
3" ON + 20 " Off  
4" ON + 30 " Off  
5" ON + 40 " Off

**ADVERTÊNCIA:** A empresa garante o conteúdo. O utilizador será responsável pelos danos causados por incumprimento total ou parcial das instruções da etiqueta (conservação, armazenamento e condições de utilização).

### **ELIMINAÇÃO DO APARELHO**



O símbolo do contentor de lixo cruzado no aparelho indica que deve ser eliminado num ponto de recolha seletiva de aparelhos elétricos e eletrônicos depois de terminada a sua vida útil. Não descartar com o lixo doméstico. Desta forma contribui para o melhoramento e cuidado do meio ambiente.



### **Distribuido por:**

COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.  
Viladomat 321 5º - 08029 Barcelona (España)  
Tel. 93 495 25 00 – [www.massoconsumo.com](http://www.massoconsumo.com)